

数日ご利用がない場合

旅行や帰省などで自宅を留守にする場合の、ウォータースタンドが推奨するウォーターサーバーの取扱いについて解説します。

ご旅行や帰省などで家を空ける場合

止水栓（原水バルブ）を閉めてお出かけください。電源プラグを抜いてください。

止水栓の開閉について

原水バルブ・ハンドバルブのレバーを写真のように切り替えて閉めてください。

原水バルブ



【例:原水バルブ設置箇所】

※水栓元から給水チューブ（オレンジ）が分岐された箇所にあります。



パターン①蛇口脇



パターン②蛇口脇



パターン③蛇口脇



パターン④シンク下

ハンドバルブ



【例:ハンドバルブ設置箇所】

※本体後ろの給水チューブ（オレンジ）と本体が接続された箇所にあります。



ご旅行や帰省などから戻ってきたら

電源プラグを差し込んだ後に止水栓（原水バルブ）を開けて、冷水を1分以上、温水・常温水を各1杯以上抽出した後に使用を再開してください。（電源を再入力後、温水の1杯目は抽出されません。2杯目から抽出されます）



冷水
1分
以上



常温水
1杯 120ml
以上



温水
1杯 120ml
以上