


# お手入れについて

ガーディアンはお客様ご自身でメンテナンスをしていただく、セルフメンテナンス対応機種となりますので  
お客様に簡単なお手入れをお願いしています。


## 本体のお手入れ



1~2週間ごとに清掃してください。  
乾いた柔らかい布などで拭いてください。  
汚れがひどい場合は、  
布に少し水を含ませて拭いてください。


※本体に直接水をかけないでください。  
※シンナー、ペンジン、研磨剤を含む洗剤、硬いたわしなどは使用しないでください。

## 抽出口・抽出口付近




汚れたらすぐに除菌タオルなどで拭き取ってください。  
手が届かない箇所は、綿棒などで拭き取ってください。

## 抽出口リングのお手入れ



汚れたらすぐに清掃してください。  
乾いた柔らかい布などで拭いてください。  
汚れがひどい場合は、  
中性洗剤などで洗ってください。


## フィルターの交換



### 交換サイクル

- ナノトラップフィルター
- イノセンスフィルター

## 受け皿のお手入れ




汚れたらすぐに清掃してください。  
本体から受け皿を取り外し、  
中性洗剤で洗ってください。  
しっかりと拭いてから  
本体にセットしてください。

## 防塵フィルターのお手入れ



柔らかいスポンジなどを使用し、防塵フィルターに付着したホコリを洗い流してください。  
完全に乾かしてから  
本体にセットしてください。

## フィルターの交換



抜かない

## ⚠ 注意

本体の電源が接続されているか確認してください。  
電源を接続せずに作業を行った場合、水漏れの恐れがあります。

## フィルターの交換

下記二次元コードを読み取り、交換の仕方を確認してください。

セルフメンテナンスについて詳しくはこちらから

交換フィルター、交換部品は  
定期的に無料でお届けします。



動画で確認したい方

フィルター交換の  
説明動画はこちらから



## 数日ご利用がない場合

旅行や帰省などで自宅を留守にする場合の、ウォータースタンドが推奨するウォーターサーバーの取扱いについて解説します。

### ご旅行や帰省などで家を空ける場合

止水栓を閉めてお出かけください。電源プラグを抜いてください。

### 止水栓の開閉について

止水栓・ハンドバルブのレバーを写真のように切り替えて閉めてください。

#### 止水栓




#### 【例:止水栓の設置箇所】

※水栓元から給水チューブ（オレンジ）が分岐された箇所にあります。



パターン①蛇口脇



パターン②蛇口脇



パターン③蛇口脇



パターン④シンク下

#### ハンドバルブ



#### 【例:ハンドバルブの設置箇所】

※本体後ろの給水チューブ（オレンジ）と本体が接続された箇所にあります。



### ご旅行や帰省などから戻ってきたら

電源プラグを差し込んだ後に止水栓を開けて、冷水を1L以上、温水・常温水を各1杯（120ml）以上抽出した後に使用を再開してください。



冷水  
1L  
以上



常温水  
1杯 120ml  
以上



温水  
1杯 120ml  
以上