

給水型ウォーターサーバー

PureLife S ピュアライフS

初期設置マニュアル

ウォーターサーバーのご使用前に本紙をよくお読みください。
本機を設置、使用できる状態にするまでの手順を説明します。

初期設置手順

本紙の手順に従ってウォーターサーバーを設置してください。

設置・ご利用上の注意

- 水道水以外の水を使わないでください。
- やけどにご注意ください。（お子様のいたずらにご注意ください。）

ご用意していただくもの

- タオルなど敷けるもの
- 5ℓ以上入るバケツなどの容器


1 本体の開梱・設置



開梱後、垂直にして運んでください。


※コンプレッサー（冷却装置）の故障の原因になりますので傾けないようにしてください。※最大傾斜45度くらいまで

2




サーバーの背面は10cm以上、側面は5cm以上離して設置してください。

3 フィルターカバーの確認




トップカバーをスライドして開けます。

4




フィルターカバーがきちんと閉まっているかを確認してください。閉まっていない場合は、「カチッ」という音（カバーがロックされた音）が鳴るまでカバーを押して閉じ、トップカバーを戻します。

5




トップカバーをスライドして閉じます。

6



フロントカバーの上部中央にある印の箇所を押してから、カバーを上を持ち上げて外します。


7 給水



給水タンクを手前に引っ張って本体から外します。


※給水タンクは洗ってからご利用ください。

8








給水タンクに水道水をMAXのラインまで注ぎます。

9



給水タンクを本体にセットします。

裏面につづく



設置セットアップ完了!

以上でセットアップは完了です。
利用開始時は常温水・冷水・温水をコップ1杯分ほど抽出してからご利用ください。
また、**サーバーを利用開始する前に別紙「使用方法」を必ずご確認ください。**

設置初期の操作

利用開始時は常温水・冷水・温水をコップ1杯分ほど抽出してからご利用ください。

使用できるまでの時間(設置後)

常温水	約10分後	使用可能
温水	約30分後	
冷水	約80分後	

温水・冷水は設定温度に到達するまでに時間がかかります。

使用方法

