WATER STAND

coway
ウォータースタンド ピュアライフ

CHP-4600N フィルター交換説明書

←セルフメンテナンスの説明を
動画でご覧になりたい方はこちら

CHP-4600N

ナノトラップフィルター
ラベルの色：緑

プラスイノセンスフィルター（LR）
ラベルの色：赤

1.フィルターの交換

1



受け皿を手前にスライドさせてから、
上に持ち上げて外します。前面カバーを上に
スライドさせて外します。

2



フィルターカバーのレバーを押して、
カバーを開けます。

3



ナノトラップフィルターの上部をつかみ、
手前側にまっすぐ引っ張って外します。

4



プラスイノセンスフィルター（LR）の上部を
つかみ、手前側にまっすぐ引っ張って外します。

5



新しいナノトラップフィルターの
白いキャップを外し、本体のフィルター
接続部に平行に押し込んで取り付けます。

6



新しいプラスイノセンスフィルター（LR）の白い
キャップを外し、本体のフィルター接続部に
平行に押し込んで取り付けます。

7



「カチッ」という音（カバーがロックされた音）が
鳴るまでカバーを押して閉じます。奥へ押した
後にレバー部分を上に押すとツメ部分がはまり、
しっかりロックされます。

8



前面カバーを上からスライドさせて閉じた後、
受け皿を再度取り付けます。

⚠フィルター交換時の注意点

フィルターを交換した際、フィルターカバーが
しっかり閉まっているか確認してください。
カバーが開いていると造水できません。

その場合、温水・常温水・冷水ランプが
点滅します。

2.使用済みフィルターの廃棄について

使用済みフィルターは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって処分してください。
フィルターの材質:ポリプロピレン・セルロース・活性炭・不織布
また、フィルターの廃棄前に下記の作業を行ってください。

01. フィルターの水抜き

フィルターを逆さにして、内部の水を
できるだけ排出してください。



02. キャップの取付

新品のフィルターから取り外したキャップを、
使用済みフィルターに取り付けてください。

※キャップをすることで、フィルター内に残った水が
垂れることを防ぎます。